



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2. Position

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VJ42

Case thickness | Gehäusehöhe

8 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

68 g

Glass | Glas

Mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

5 ATM

**applies to the movement only. Wooden parts are not water-resistant. |*

5 ATM

**gilt nur für das Uhrwerk. Holzteile sind nicht wasserdicht.*

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Screws | Schrauben

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

**Don't set the date between 21:00 and 04:00 (the date may not change the next day).*

**Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 04:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).*

**Instructions Band
Anleitung Armband**

EN: www.holz kern.com/en/faq/#size

DE: www.holz kern.com/de/faq/#size



Accuracy/Month ± 20 sec.
Genauigkeit/Monat ± 20 Sek.



Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre