

DE | EN



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Movement | Uhrwerk

Automatic movement | Automatikuhrwerk
Citizen-Miyota 82S0

Water resistance | Wassersäule

Cristals: 5 ATM
Mirrordance: 5 ATM
Luminaire: splash proof | Spritzwasserfest
Colorburst: splash proof | Spritzwasserfest

Glass | Glas

Sapphire crystal | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal, glass | Metall, Glas

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Closure | Verschluss

Deployant clasp with fine adjustment |
Klappverschluss mit Feineinstellung

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem



EN: www.holz Kern.com/en/faq/#size
DE: www.holz Kern.com/de/faq/#size
ES: www.holz Kern.com/es/faq/#size
IT: www.holz Kern.com/it/faq/#size

FR: www.holz Kern.com/fr/faq/#size
NL: www.holz Kern.com/nl/faq/#size
DA: www.holz Kern.com/da/faq/#size



Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag

± 20 sec.
± 20 Sek.



Running time
Laufzeit

42 Hours
42 Stunden