



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL30

Case thickness | Gehäusehöhe

7 mm

Circumference | Umfang

197 mm

Weight | Gewicht

20 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

3 mm

Band | Armband

Metal | Metall

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Month ± 20 sec.
Genauigkeit/Monat ± 20 Sek.



Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre