



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2 Position

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 1M12

Case thickness | Gehäusehöhe

9 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

82,6 g

Glass | Glas

Sapphire Crystal | Saphinglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

18 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Pins | Steckstifte

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

Instructions Band
Anleitung Armband

 EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size

Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

 ± 20 sec.
 ± 20 Sek.

Battery life
Batterie Lebensdauer

 2 Years
 2 Jahre

