



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

**Movement | Uhrwerk**

Automatic | Automatik  
 Citizen - Miyota 8N40

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Glass | Glas**

Sapphire Crystal | Saphirglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
 Screws | Schrauben

**Winding the watch**

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

**Uhr aufziehen**

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

**Instructions Band**  
**Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Day** ± 20-40 sec.  
**Genauigkeit/Tag** ± 20-40 Sek.



**Running time** 42 Hours  
**Laufzeit** 42 Stunden