



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2. Position

**Battery | Batterie**

SR621SW

**Movement | Uhrwerk**

Seiko VJ42

**Case thickness | Gehäusehöhe**

9 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

93 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

22 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz

Screws | Schrauben

**Setting the time and date**

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

**Uhrzeit und Datum einstellen**

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen. Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

*\*Don't set the date between 21:00 and 04:00 (the date may not change the next day).*

*\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 04:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).*

**Instructions Band**  
**Anleitung Armband**

EN: [www.holz kern.com/en/faq/#size](http://www.holz kern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holz kern.com/de/faq/#size](http://www.holz kern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
 ± 20 Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

2 Years  
 2 Jahre