



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 4** Dual time 24-hour hand | Dual-Time 24-Stundenzeiger
- 5** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6** Date | Datum
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position
- A** Button A | Taste A
- B** Button B | Taste B

Battery | Batterie

SR920SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VD 31

Case thickness | Gehäusehöhe

12,2 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

147 g

(with wooden bezel | mit Holzlünette)

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22,1 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Screws | Schrauben

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.

In position one you can adjust the date by turning the crown clockwise.

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen im Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

Setting dual time

With the crown in normal position, you can correct the dual time with the buttons A and B by +/- 1 hour.

Dual-Time einstellen

In Normalposition kannst du die Dual-Time-Anzeige mit den Tasten A und B um +/- 1 Stunde korrigieren.

**Instructions Band
Anleitung Armband**

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

DE: www.holzkern.com/de/faq/#size



**Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.
± 20 Sek.



**Battery life
Batterie Lebensdauer**

2 Years
2 Jahre