



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 Time setting | Zeiteinstellung

**Movement | Uhrwerk**

Automatic | Automatik  
Citizen-Miyota 82S7

**Case thickness | Gehäusehöhe**

13 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

174 g

**Glass | Glas**

Sapphire Crystal | Saphirglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal, wood, glass | Metall, Holz, Glas

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

22 mm

**Band | Armband**

Metal, wood | Metall, Holz  
Clasp pin | Spangennstift

**Winding the watch**

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

**Uhr aufziehen**

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Day** ± 20-40 sec.  
**Genauigkeit/Tag** ± 20-40 Sek.



**Running time** 42 Hours  
**Laufzeit** 42 Stunden