



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

**Battery | Batterie**

Sony SR621SW

**Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota GL30

**Case thickness | Gehäusehöhe**

7 mm

**Circumference | Umfang**

197 mm

**Weight | Gewicht**

20 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

3 mm

**Band | Armband**

Metal | Metall

**Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

**Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre