



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

Movement | Uhrwerk

Automatic | Automatik
 Seiko NH70

Case thickness | Gehäusehöhe

13,3 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

165 g

Glass | Glas

Sapphire Crystal | Saphirglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Meta, glass | Metall, Glas

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz
 Screws | Schrauben

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Easy-Switch Bezel-System

To ensure that the removable bezel holds securely, turn it clockwise like a screw and apply slight pressure towards the case until the bezel snaps into place.

Easy-Switch Wechsellünetten-System

Damit die abnehmbare Lünette auch sicher hält, drehe sie wie eine Schraube im Uhrzeigersinn und mit leichtem Druck zum Gehäuse hin, bis die Lünette einrastet.

Instructions Band
Anleitung Armband

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size



Accuracy/Day ± 20-40 sec.
Genauigkeit/Tag ± 20-40 Sek.



Running time 42 Hours
Laufzeit 42 Stunden