


## Four Nations Fire Nation

38 mm



EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st click | 1. Position

**Quartz movement | Quarzwerk**  
Miyota GL34

**Battery | Batterie**  
SR621SW

**Case thickness | Gehäusehöhe**  
8 mm

**Weight | Gewicht**  
43 g

**Band width | Armbandbreite**  
18 mm

**Water resistance | Wassersäule**  
5 ATM  
\*applies to the movement only. Leather  
is not water resistant. |  
5 ATM  
\*gilt nur für das Uhrwerk.  
Leder ist nicht wasserdicht

**Glass | Glas**  
K1 mineral glass | K1 Mineralglas

**Caseback | Rückseite Gehäuse**  
Metal | Metall

**Band | Armband**  
Leather | Leder

**Closure | Verschluss**  
Pin Buckle | Dornschnäbe

**Circumference | Umfang**  
Adjustable length | Größenverstellbar




**Accuracy/Month** ±20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ±20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre

## Four Nations Fire Nation

38 mm



EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st click | 1. Position

### Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position two.

### Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

### Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

### Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>