

Impact

42 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

**Automatic movement |
Automatikuhrwerk**
TMI NH70

Case thickness | Gehäusehöhe
12 mm

Weight | Gewicht
156 g

Band width | Armbandbreite
22 mm

Water resistance | Wasserdichtigkeit
5 ATM

Glass | Glas
Sapphire crystal | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal and Glass | Metall und Glas

Band | Armband
Metal and Stone | Metall und Stein
Clasp pin | Spangennstift

Closure | Verschluss
Deployant clasp with fine adjustment |
Klappverschluss mit Feineinstellung

Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin | Federstift

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar


**Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag**

±40 sec.
±40 Sek.



**Running time
Laufzeit**

42 Hours
42 Stunden



Impact

42 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st Position | 1. Position

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>