


DE | EN



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

**Movement | Uhrwerk**

Automatic movement | Automatikuhrwerk  
Seiko NH70

**Water resistance | Wassersäule**

5 ATM

**Glass | Glas**

Sapphire crystal | Saphirglas

**Case thickness | Gehäusehöhe**

12,5 mm

**Weight | Gewicht**

150 g

**Caseback | Rückseite Gehäuse**

Metal, glass | Metall, Glas

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Band width | Armbandbreite**

20 mm

**Band | Armband**

Metal, wood, resin | Metall, Holz, Resin

**Closure | Verschluss**

Deployant clasp with fine adjustment |  
Klappverschluss mit Feineinstellung

**Case connection | Gehäuseverbindung**

Spring pin | Federstift

**Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem**



EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)

ES: [www.holzkern.com/es/faq/#size](http://www.holzkern.com/es/faq/#size)

IT: [www.holzkern.com/it/faq/#size](http://www.holzkern.com/it/faq/#size)

FR: [www.holzkern.com/fr/faq/#size](http://www.holzkern.com/fr/faq/#size)

NL: [www.holzkern.com/nl/faq/#size](http://www.holzkern.com/nl/faq/#size)

DA: [www.holzkern.com/da/faq/#size](http://www.holzkern.com/da/faq/#size)




**Accuracy/day**  
**Genauigkeit/Tag**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Running time**  
**Laufzeit**

42 Hours  
42 Stunden



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** Time setting | Zeiteinstellung

### **Winding the watch**

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

### **Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

### **Uhr aufziehen**

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

### **Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



**Accuracy/Day**  
**Genauigkeit/Tag**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Running time**  
**Laufzeit**

42 Hours  
42 Stunden