




DE | EN |



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Movement | Uhrwerk

Automatic movement | Automatikuhrwerk
Citizen-Miyota 82S0

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Glass | Glas

Sapphire crystal | Saphirglas

Case thickness | Gehäusehöhe

11,5 mm

Weight | Gewicht

73 g

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Glass | Glas

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Band width | Armbandbreite

24 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben

Closure | Verschluss

Butterfly clasp | Schmetterlingsverschluss

Case connection | Gehäuseverbindung

Pin | Steckstift

Instructions Band | Anleitung Armband | Instrucciones para la correa | Istruzioni per il cinturino | Instructions pour le bracelet | Instructies Horlogeband | Instruktioner rem


EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

DE: www.holzkern.com/de/faq/#size

ES: www.holzkern.com/es/faq/#size

IT: www.holzkern.com/it/faq/#size

FR: www.holzkern.com/fr/faq/#size

NL: www.holzkern.com/nl/faq/#size

DA: www.holzkern.com/da/faq/#size



Accuracy/day
Genauigkeit/Tag

± 20 sec.
± 20 Sek.




Running time
Laufzeit

42 Hours
42 Stunden



DE | EN |



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag

± 20 sec.
± 20 Sek.



Running time
Laufzeit

42 Hours
42 Stunden