



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Normal position | Normalposition
- 5** 1st click | 1. Position
- 6** 2nd click | 2 Position

Movement | Uhrwerk

Automatic | Automatik
 Citizen-Miyota Cal.8205

Case thickness | Gehäusehöhe

12,5 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

140 g

Glass | Glas

Sapphire Crystal | Saphinglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

23 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz
 Screws | Schrauben

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown in normal position clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Uhr aufziehen

Drehe die Krone in Normalposition 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Setting time and date

Drag the crown to **position 1** and turn it counter-clockwise **to set the correct date**. Turn the crown clockwise to set the day of the week. You can choose between English and Spanish *. Drag the crown to position 2 and turn it to set the correct time. After the time and date have been set, push the crown back to position 1.

Datum und Uhrzeit einstellen

Ziehe die Krone in **Position 1**, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn stellst Du das **korrekte Datum** ein. Drehe die Krone im Uhrzeigersinn, um den **Wochentag** einzustellen. Hier kann zwischen Englisch und Spanisch gewählt werden *. Ziehe die Krone in Position 2, durch Drehen stellst Du die korrekte Uhrzeit ein. Nachdem Uhrzeit und Datum eingestellt sind, drücke die Krone zurück in Position 1.

*Between 0:00 and 5:00 you can see both languages, cause the watch changes the date. Zwischen 0:00 und 5:00 sind beide Sprachen zu sehen, weil sich das Datum umstellt.


**Instructions Band
 Anleitung Armband**

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size
 DE: www.holzkern.com/de/faq/#size



Accuracy/Day ± 20-40 sec.
Genauigkeit/Tag ± 20-40 Sek.



Running time 42 Hours
Laufzeit 42 Stunden