




HOLZKERN

FIRE & ICE | LIMITED EDITION

42 MM



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 1st click | 1. Position

**Battery | Batterie**

SR621SW

**Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota 1L45

**Case thickness | Gehäusehöhe**

10 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

70,5 g

**Glass | Glas**

Sapphire Crystal | Saphirglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

20 mm

**Band | Armband**

Wood | Holz

Screws | Schrauben

**Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

**Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month  
Genauigkeit/Monat**

± 20 sec.  
± 20 Sek.



**Battery life  
Batterie Lebensdauer**

2 Years  
2 Jahre