



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Normal position | Normalposition
- 6** 1st click | 1. Position
- 7** 2nd click | 2. Position

Battery | Batterie

SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GM00

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wassersäule

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Setting day and date

To set the day and the date, pull the crown out in position one. To set the date, turn the crown counterclockwise, to set the day turn it clockwise. After the day and date has been set, push the crown back to the normal position.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Tag und Datum einstellen

Um den Tag und das Datum einzustellen ziehe die Krone in Position 1. Um das Datum einzustellen, drehe die Krone im Uhrzeigersinn, für den Tag drehe sie gegen den Uhrzeigersinn. Nach dem einstellen drücke die Krone wieder zurück in Normalposition.

Instructions Band
Anleitung Armband

EN: www.holzkern.com/en/faq/#size

DE: www.holzkern.com/de/faq/#size



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
 ± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
 2 Jahre